



Poner el pedal con las grapas en los ejes encajadas.



Encajar las grapas con las tuercas soldadas en el marco de la tapa con la tuerca hacia el exterior.



Atornillar las dos barras laterales a las grapas de la tapa y al pedal de la parte inferior.
Tornillos y llave de montaje incluido en el kit.



Quedando todo ajustado para pisar el pedal y que la tapa se eleve y se cierre automáticamente.



Encajar el aro sujeta bolsas como aparece en la fotografía.
(sólo válido para contenedores de 120 litros)